

KLINGELSCHALTER


Montageanleitung / assembly instructions

ART. NR.: 580 / 581

RADIUS

DEUTSCH

ENGLISH



1




elektrische montage nur durch einen fachmann durchführen lassen!

die LED leuchte kann mit max. 12 V wechsel- und gleichstrom betrieben werden. schließen sie die kabel nun dem abgebildeten stromkreis entsprechend an und testen sie alle funktionen, bevor sie mit den weiteren schritten fortfahren



electrical installation may only be performed by a professional!

the LED light can be operated by max. 12 V DC and AC. please connect the cables as its shown on the circuit and try all functions, before you go on with the following steps.




2

Hinweis: bei einem wechselstromanschluss empfehlen wir für eine höhere leuchtkraft unseren konverter (art. nr. 569 LED Konv)

note: if you have a alternating current we recommend you our converter (art. nr. 569 LED Konv) for a higher luminosity.

nun können sie die klingel an ihrem vorgesehenen platz anbringen. hierzu haben sie zwei möglichkeiten:

now install the bell on to its designated space. for this purpose you have two options:




3

1. besitzen sie eine handelsübliche installationsdose in ihrer wand, können sie die seitlichen löcher dieser dase verwenden und die schwarze runde anschrauben.

1. if you own a commercial installation socket in your wall, you can use the side holes of the socket and screw the black round plate on.

2. falls sie keine installationsdose in der vorgesehenen wand haben, können sie handelsübliche dübel verwenden um die klingel an der wand zu befestigen.

2. if you do not own such socket, please use standard dowels to fix the bell onto your wall.



4

kleben sie die edelstahlabdeckung auf die klebepunkte.

glue the stainless steel cover onto the adhesive dots.

nachdem sie die edelstahlabdeckung aufgeklebt haben, können sie den positioniererring **VORSICHTIG(!)** mithilfe eines schraubenziehers heraustrennen.

after adhering the stainless steel cover, you can separate out the positioning ring **carefully** using a screw driver.

RADIUS




KLINGELSCHALTER

RADIUS

ART. NR.: 580 / 581


DEUTSCH

ENGLISH



5

RADIUS



KLINGELSCHALTER


RADIUS

ART. NR.: 580 / 581

DEUTSCH

ENGLISH

gleichstrom
direct current



Kabel zuordnung	
	} leuchtring
	} klingel

KLINGELSCHALTER


RADIUS

ART. NR.: 580 / 581





DEUTSCH

ENGLISH

gleichstrom
direct current



Kabel zuordnung

-   } leuchtring
-   } klingel

7

RADIUS



danke, dass sie sich für ein produkt von radius design entschieden haben. weitere produkte finden sie unter:

www.radius-design.com

thank you for choosing a product from radius design. you can find further products at:

www.radius-design.com

4/4